

**Control gear / Geräteeinheit**

<b>PICD 530-400</b>	<b>230V, 50Hz, HS 400W</b>
<b>PICD 530-600</b>	<b>230V, 50Hz, HS 600W</b>

**EN Instruction:**


- Leave installation to acknowledged electrician
- The control gear may only be used for one lamp, suited to the power given on the control gear.
- Place the unit in a cool, dry and dust free place. Ambient temperature may not rise above 30°C.
- Maximum distance between lamp and control gear is L (see table below). Use silicone cable 3x2,5mm<sup>2</sup>.
- In the case of malfunction always contact your dealer.
- If lamp don't start invert contacts on lamp.
- Use right fuse depends of control gear type (see table below). If fuse is not built in please use external fuse.

Type	PICD 530-400	PICD 530-600
Fuse	F 3,15A	F 4A
Max. cable length L	20m	20m

**DE Betriebsanleitung:**

- Installierung soll durch einen anerkannten Elektriker gemacht werden.
- Dieses Vorschaltgeräte ist nur bestimmt für eine Lampe mit eine Leistung wie angegeben auf das Vorschaltgerät.
- Stellen Sie das gerät an einen kühlen, stabfreien und trocknen Platz. Die Umgebungstemperatur darf nicht über 30°C sein.
- Maximum Entfernung zwischen Lampe und Vorschaltgeräte kann bis L sein (sehen Sie Tabelle unten). Bitte benützen Sie Silikonkabel 3x2,5mm<sup>2</sup>.
- Bei Störung wenden sie sich bitte an ihren Händler!
- Wenn die Lampe nich startet bitte die Kontakte an der Lampe tauschen.
- Benützen Sie richtige Sicherung für Vorschaltgeräte (sehen Sie Tabelle unten). Wenn es keine interne Sicherung gibt bitte externe benutzen.

Typ	PICD 530-400	PICD 530-600
Sicherung	F 3,15A	F 4A
Max. Kabel länge L	20m	20m



AC power supply

Connection diagram / Schaltbilder

BLT  
Hollandfax 0031 13 463 7612  
phone 0031 13 467 888**N 447923**